



Drehrichtung ist
vorgegeben.

ACHTUNG:
 Drehrichtung kontrollieren!
 Drehrichtungsänderung
 durch Vertauschen von
 zwei Phasen.

Anschlussschema 1 x 230 Volt / 3 x 230/400 Volt